## **UPE Series 2000**

UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 25-80, UPE 32-40, UPE 32-60, UPE 32-80, UPE 40-80, UPE 50-80

## Installation and operating instructions

PL



## (GB) Declaration of Conformity

We Grundfos declare under our sole responsibility that the products UPE Series 2000, to which this declaration relates, are in conformity with the Council Directives on the approximation of the laws of the EC Member States relating to

- Machinery (98/37/EC).
  Standard used: EN ISO 12100.
  Electromagnetic compatibility (89/336/EEC).
  Standards used: EN 61 000-6-2 and EN 61 000-6-3.
- Electrical equipment designed for use within certain voltage limits (73/23/EEC) [95].

Standards used: EN 60 335-1: 1994 and EN 60 335-2-51: 1997.

## F Déclaration de Conformité

Nous Grundfos déclarons sous notre seule responsabilité que les produits Série UPE 2000 auxquels se réfère cette déclaration sont conformes aux Directives du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

- membres CE relatives à

   Machines (98/37/CE).
  Standard utilisé: EN ISO 12100.
- Compatibilité électromagnétique (89/336/CEE). Standards utilisés: EN 61 000-6-2 et EN 61 000-6-3.
- Matériel électrique destiné à employer dans certaines limites de tension (73/23/CEE) [95]. Standards utilisés: EN 60 335-1: 1994 et EN 60 335-2-51: 1997.

## Declaración de Conformidad

Nosotros **Grundfos** declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos **Serie UPE 2000** a los cuales se refiere esta declaración son conformes con las Directivas del Consejo relativas a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros de la CE sobre

- Máquinas (98/37/CE). Norma aplicada: EN ISO 12100. Compatibilidad electromagnética (89/336/CEE)
- Normas aplicadas: EN 61 000-6-2 y EN 61 000-6-3. Material eléctrico destinado a utilizarse con determinadas límites de tensión (73/23/CEE) [95]. Normas aplicadas: EN 60 335-1: 1994 y EN 60 335-2-51: 1997.

## (GR) Δήλωση Συμμόρφωσης

Εμείς η **Grundfos** δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι τα προιόντα **Σειρά UPE 2000** συμμορφώνονται με την Οδηγία του Συμβουλίου επί της σύγκλισης των νόμων των Κρατών Μελών της Ευρωπαικής Ενωσης σε σχέση

- Μηχανήματα (98/37/EC).

- Μηχανηματα (98/37/EC).
  Πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε: EN ISO 12100.
  Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (89/336/EC).
  Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 1000-6-2 και EN 61 000-6-3.
  Ηλεκτρικές συσκευές σχεδιασμένες γιά χρήση εντός ορισμένων ορίων ηλεκτρικής τόσης (73/23/EEC) [35].
  Πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν: EN 60 335-1: 1994 και
  ΕΝ 1001 33 52-2-51: 1997.

## (S) Försäkran om överensstämmelse

Vi Grundfos försäkrar under ansvar, att produkterna UPE Serie 2000, som omfattas av denna försäkran, är i överenssitämmelse med Rådels Direktiv om inbördes närmande till EU-medlemsstaternas lagstiffning, avseende

- ordes narinarior un tro-ineuemissaatemas tagsatuming, avseenue Maskinell utrustning (98/37/EC). Anvand standard: EN ISO 12100. Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EC). Anvanda standarder: EN 61 000-6-2 och EN 61 000-6-3. Elektrisk material avsedd för användning inom vissa spänningsgränser Elektrisk material avsedd för användning inom vissa spänningsgränser Använda standarder: EN 60 335-1: 1994 och EN 60 335-2-51: 1997.

#### (DK) Overensstemmelseserklæring

Vi Grundfos erklærer under ansvar, at produkterne UPE Serie 2000, som denne erklæring omhandler, er i overensstemmelse med Rådets direktiver om indbyrdes tilhærmelse til EF medlemsstaternes lovgivning om — Maskiner (98/37/EF).

- Anvendt standard: EN ISO 12100.
- Anvendt standard: EN ISO 1210U.
  Elektromagnetisk kompatibilitet (89/336/EØF).
  Anvendte standarder: EN 61 000-6-2 og EN 61 000-6-3.
  Elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (73/23/EØF) gr

## (D) Konformitätserklärung

Wir Grundfos erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte UPE Serie 2000, auf die sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Richtlinien des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EG-Mitgliedstaaten übereinstimmen

- Maschinen (98/37/EG).
- Norm, die verwendet wurde: EN ISO 12100. Elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG).
- Normen, die verwendet wurden: EN 61 000-6-2 und EN 61 000-6-3.
- Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (73/23/EWG) [95]. Normen, die verwendet wurden: EN 60 335-1: 1994 und EN 60 335-2-51: 1997.

## Dichiarazione di Conformità

Noi Grundfos dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti UPE Serie 2000 ai quali questa dichiarazione se riferisce sono conformi alle Direttive del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri CE relative a

Macchine (98/37/CE).
Standard usato: EN ISO 12100.

- Compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE) Standard usati: EN 61 000-6-2 è EN 61 000-6-3.
- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro certi limiti di tensione (73/23/CEE) [95]. Standard usati: EN 60 335-1: 1994 e EN 60 335-2-51: 1997.

#### (P) Declaração de Conformidade

Nós **Grundfos** declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos **Série 2000** da **UPE** aos quais se refere esta declaração estão em conformi-dade com as Directivas do Conselho das Comunidades Europeias relativas à aproximação das legislações dos Estados Membros respeitantes à

- Máquinas (98/37/CE). Norma utilizada: EN ISO 12100. Compatibilidade electromagnética (89/336/CEE).
- Normas utilizadas: EN 61 000-6-2 e EN 61 000-6-3.

(NL) Overeenkomstigheidsverklaring

Material eléctrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (73/23/CEE) [95]

### Normas utilizadas: EN 60 335-1: 1994 e EN 60 335-2-51: 1997

Wij Grundfos verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de pro-dukten UPE Serie 2000 waarop deze verklaring betrekking heeft in overeenstemming zijn met de Richtlijnen van de Raad inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten betreffende

- Machines (98/37/EG). Norm: EN ISO 12100.
- Elektromagnetische compatibiliteit (89/336/EEG). Normen: EN 61 000-6-2 en EN 61 000-6-3.
- Elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (73/23/EEG) [95]. Normen: EN 60 335-1: 1994 en EN 60 335-2-51: 1997.

#### (FIN) Vastaavuusvakuutus

Me **Grundfos** vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet **UPE Sarja 2000**, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat direktiivejä jotka käsittelevät EY:n jäsenvaltioiden koneellisia laitteita koskevien lakien yhdenmukaisuutta seur.:

- Koneet (98/37/EY)
- Käytetty standardi: EN ISO 12100.
- Elektromagneettinen vastaavuus (89/336/EY). Käytetyt standardit: EN 61 000-6-2 ja EN 61 000-6-3. Määrättyjen jänniterajoitusten puitteissa käytettävät sähköiset laitteet Käytetyt standardit: EN 60 335-1: 1994 ja EN 60 335-2-51: 1997.

## (PL) Deklaracja zgodności

My, **Grundfos**, oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że nasze wyroby **UPE seria 2000** których deklaracja niniejsza dotyczy, są zgodne z następującymi wytycznymi Rady d/s ujednolicenia przepisów prawnych krajów członkowskich EG

- maszyny (98/37/EG), zastosowana norma: EN ISO 12100.

- zastosowania nimia. EN 13 12100. zgodność elektromagnetyczna (89/336/EWG), zastosowane normy: EN 61 000-6-2 i EN 61 000-6-3. wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć (73/23/EWG) [95].

zastosowane normy: EN 60 335-1: 1994 i EN 60 335-2-51: 1997.

Bjerringbro, 15th June 2005

Svend Aage Kaae Technical Director

#### **INHALTSVERZEICHNIS**

		Seite
1.	Sicherheitshinweise	27
1.1	Allgemeines	27
1.2	Kennzeichnung von Hinweisen	27
1.3	Personalqualifikation und -schulung	27
1.4	Gefahren bei Nichtbeachtung der	
	Sicherheitshinweise	27
1.5	Sicherheitsbewusstes Arbeiten	28
1.6	Sicherheitshinweise für	
	den Betreiber/ Bediener	28
1.7	Sicherheitshinweise für Wartungs-,	00
1.8	Inspektions- und Montagearbeiten	28
1.0	Eigenmächtiger Umbau und	20
1.9	Ersatzteilherstellung	28 28
	Unzulässige Betriebsweisen	
2.	Allgemeines	28
3.	Verwendungszweck	29
3.1	Fördermedien	29
4.	Montage	29
4.1	Klemmenkastenstellungen	30
4.2	Anderung der Klemmenkastenstellung	30
4.3	Rückschlagventil	31
4.4	Entlüftungspumpe	31
4.5	Frostsicherung	31
5.	Elektrischer Anschluss	31
6.	Inbetriebnahme	32
7.	Funktionen	32
7.1	Regelungsarten	32
7.2	Wahl der Regelungsart Betrieb MAX- bzw. MIN-Kennlinie	33 34
7.3 7.4	Betrieb Konstantkennlinie	34 34
7.5	Temperaturführung	35
7.6	Meldeleuchten	35
7.7	Ausbaumodule	36
7.8	Externe analoge 0-10 V Steuerung	39
7.9	Deaktivierung der Bedientastatur	40
7.10	Drahtlose Fernbedienung	40
8.	Einstellung der Pumpe	40
8.1	Werkseitige Einstellung	40
8.2	Bedientastatur	41
8.3	Einstellung der Förderhöhe	42
8.4	R100	44
8.5	Menü BETRIEB	45
8.6	Menü STATUS	45
8.7	Menü INSTALLATION	46
8.8	Priorität der Einstellungen	47
9.	Störungsübersicht	48
10.	Isolationswiderstandsprüfung	49
11.	Technische Daten	50
12.	Entsorgung	51

#### 1. Sicherheitshinweise

## 1.1 Allgemeines

Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Installation, Betrieb und Wartung zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur sowie dem zuständigen Fachpersonal/Betreiber zu lesen. Sie muss ständig am Einsatzort der Anlage verfügbar sein.

Es sind nicht nur die unter diesem Abschnitt "Sicherheitshinweise" aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die unter den anderen Abschnitten eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

## 1.2 Kennzeichnung von Hinweisen



Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervorrufen können, sind mit allgemeinem Gefahrensymbol "Sicherheitszeichen nach DIN 4844-W9" besonders gekennzeichnet.

Achtung

Dieses Symbol finden Sie bei Sicherheitshinweisen, deren Nichtbeachtung Gefahren für die Maschine und deren Funktionen hervorrufen kann.

Hinweis

Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.

Direkt an der Anlage angebrachte Hinweise wie z.B.

- Drehrichtungspfeil
- Kennzeichnung für Fluidanschlüsse

müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

## 1.3 Personalqualifikation und -schulung

Das Personal für Bedienung, Wartung, Inspektion und Montage muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen.

Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Betreiber genau geregelt sein.

## 1.4 Gefahren bei Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für Personen als auch für die Umwelt und Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher Schadenersatzansprüche führen. Im einzelnen kann Nichtbeachtung beispielsweise folgende Gefährdungen nach sich ziehen:

- · Versagen wichtiger Funktionen der Anlage
- Versagen vorgeschriebener Methoden zur Wartung und Instandhaltung
- Gefährdung von Personen durch elektrische und mechanische Einwirkungen.

## 1.5 Sicherheitsbewusstes Arbeiten

Die in dieser Montage- und Betriebsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise, die bestehenden nationalen Vorschriften zur Unfallverhütung sowie eventuelle interne Arbeits-, Betriebs- und Sicherheitsvorschriften des Betreibers, sind zu beachten.

## 1.6 Sicherheitshinweise für den Betreiber/ Bediener

Gefährdungen durch elektrische Energie sind auszuschließen (Einzelheiten hierzu siehe z.B. in den Vorschriften des VDE und der örtlichen Energieversorgungsunternehmen).

## 1.7 Sicherheitshinweise für Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass alle Wartungs-, Inspektions- und Montagearbeiten von autorisiertem und qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das sich durch eingehendes Studium der Montage- und Betriebsanleitung ausreichend informiert hat.

Grundsätzlich sind Arbeiten an der Pumpe nur im Stillstand durchzuführen. Die in der Montage- und Betriebsanleitung beschriebene Vorgehensweise zum Stillsetzen der Anlage muss unbedingt eingehalten werden.

Unmittelbar nach Abschluss der Arbeiten müssen alle Sicherheits- und Schutzeinrichtungen wieder angebracht bzw. in Funktion gesetzt werden.

Vor der Wiederinbetriebnahme sind die im Abschnitt 6. Inbetriebnahme aufgeführten Punkte zu beachten.

## 1.8 Eigenmächtiger Umbau und Ersatzteilherstellung

Umbau oder Veränderungen an Pumpen sind nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

## 1.9 Unzulässige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit der gelieferten Pumpen ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung entsprechend Abschnitt 3. Verwendungszweck der Montage- und Betriebsanleitung gewährleistet. Die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

## 2. Allgemeines

Die UPE Serie 2000 ist eine komplette Reihe von Umwälzpumpen mit integrierter Differenzdruckregelung, die eine Anpassung der Pumpenleistung an den tatsächlichen Bedarf der Anlage ermöglicht. In vielen Anlagen bewirkt dies eine wesentliche Energieeinsparung, eine Reduktion der Strömungsgeräusche in Ventilen u.ä. sowie eine bessere Regelung der Anlage.

Mit der auf dem Pumpen-Klemmenkasten befindlichen Bedientastatur lässt sich die gewünschte Förderhöhe einstellen.

Diese Montage- und Betriebsanleitung bezieht sich auf die Pumpentypen UPE 25-40, UPE 25-40 A, UPE 25-60, UPE 25-60 A, UPE 25-80, UPE 32-40, UPE 32-60, UPE 32-80, UPE 40-80 und UPE 50-80. Die Pumpe bietet die folgenden Funktionen:

- Proportionaldruckregelung (werkseitige Einstellung). Die Pumpe passt automatisch ihre Förderhöhe dem aktuellen Wasserbedarf an. Mit der auf dem Pumpen-Klemmenkasten befindlichen Bedientastatur lässt sich die gewünschte Förderhöhe einstellen
- Konstantdruckregelung. Die Förderhöhe der Pumpe wird, unabhängig vom Wasserbedarf, konstant gehalten. Mit der Bedientastatur lässt sich die gewünschte Förderhöhe der Pumpe einstellen.
- Konstantkennlinie. Die Pumpe läuft mit einer konstanten Drehzahl auf oder zwischen den MAXund MIN-Kennlinien.
- Temperaturführung. Die Förderhöhe wird in Abhängigkeit der Medientemperatur geregelt.
- Externe Störmeldung über den potentialfreien Ausgang.

(Ausbaumodul MC 40/60 oder MC 80 erforderlich.)

 Externe analoge Steuerung der Förderhöhe oder der Drehzahl über einen externen 0-10 V Signalgeber.

(Ausbaumodul MC 40/60 oder MC 80 erforder-lich.)

FM01 0683 1997

- · Externe Zwangssteuerung über Eingänge für:
  - Extern EIN/AUS,
  - MAX-Kennlinie,
  - MIN-Kennlinie (Nachtabsenkung).

(Ausbaumodul MC xx oder MB xx erforderlich.)

- Buskommunikation. Die UPE Serie 2000 lässt sich über den Anschluss für Buskommunikation von einem Grundfos Pump Management System 2000, einer GLT-Anlage oder einer ähnlichen Anlage steuern und überwachen.
  - (Ausbaumodul MB 40/60 oder MB 80 erforderlich.)
- Fernbedienung. Zur drahtlosen Kommunikation mit der Pumpe kann die Fernbedienung R100 eingesetzt werden.

## 3. Verwendungszweck

Die UPE Serie 2000 sind Umwälzpumpen zur Förderung von Medien in Heizungsanlagen. Die Pumpen können weiterhin in Trinkwarmwasseranlagen eingesetzt werden.

Die Pumpenserie eignet sich zur Verwendung in:

- Anlagen mit konstanten Förderströmen, in denen eine optimale Einstellung des Betriebspunktes gewünscht wird, und
- · Anlagen mit variablen Vorlauftemperaturen.

#### 3.1 Fördermedien

Reine, dünnflüssige, nicht-aggressive und nicht-explosive Medien ohne feste oder langfaserige Bestandteile sowie Beimengungen von mineralischen Ölen.

In **Heizungsanlagen** sollte das Wasser die Anforderungen üblicher Normen für die Wasserqualität in Heizungsanlagen wie z.B. VDI 2035 erfüllen.

In **Trinkwarmwasseranlagen** sollten UPE Pumpen für Wasser mit einem Härtegrad unter ca. 14°dH verwendet werden

Übersteigt die Wasserhärte diese Grenze, empfiehlt es sich, eine TPE "Trockenläufer"-Pumpe einzusetzen.




Die Pumpe darf nicht für die Förderung von feuergefährlichen Medien wie z.B. Dieselöl und Brennstoff eingesetzt werden.

## 4. Montage

Bei der Montage von Pumpen der Baureihen UPE 32-80 F, UPE 40-80 F und UPE 50-80 F mit ovalen Bolzenlöchern im Pumpenflansch müssen Unterlegscheiben unbedingt verwendet werden, siehe Abb. 1.

Abb. 1




Siehe Einbaumaße am Ende dieser Anleitung.



Es ist sicherzustellen, dass Personen nicht versehentlich mit heißen Oberflächen an der Pumpe in Berührung kommen können.

Die Pumpe muss mit horizontaler Motorwelle eingebaut werden. Abb. 2.


Abb. 2



TM00 4551 3394

Die Pfeile auf dem Pumpengehäuse zeigen die Durchflussrichtung des Mediums an, Abb. 3.

Abb. 3



FM00 4452 3394

## 4.1 Klemmenkastenstellungen


Der Motorkopf mit Klemmenkasten kann grundsätzlich in die in Abb. 4 gezeigten Stellungen gebracht werden, wenn sie in den nachfolgenden Tabellen mit einem "x" gekennzeichnet sind:

Pumpen ohne Wärmedämmschalen						
Abb. 4	Α	В	С	D	(E)	(F)
UPE 25-40	Х	Х	Х	х	(x)	(x)
UPE 25-40 A*	Х	Х			(x)	
UPE 25-60	Х	Х	Х	Х	(x)	(x)
UPE 25-60 A*	Х	Х			(x)	
UPE 25-80	Х		Х		(x)	
UPE 32-40	Х	Х	Х	Х	(x)	(x)
UPE 32-60	Х	Х	Х	Х	(x)	(x)
UPE 32-80	Х		Х		(x)	
UPE 40-80	Х		Х		(x)	
UPE 50-80	Х		Х		(x)	

Pumpen mit Wärmedämmschalen						
Abb. 4	Α	В	С	D	(E)	(F)
UPE 25-40	Х		Х		(x)	
UPE 25-40 A*	Х				(x)	
UPE 25-60	Х		Х		(x)	
UPE 25-60 A*	Х				(x)	
UPE 25-80	Х		Х		(x)	
UPE 32-40	Х		Х		(x)	
UPE 32-60	Х		Х		(x)	
UPE 32-80	Х		Х		(x)	
UPE 40-80	Х		Х		(x)	
UPE 50-80	Х		Х		(x)	

<sup>\*</sup> UPE 25-40 A und 25-60 A Pumpen mit Stutzen zur Montage eines automatischen Schnellentlüfters müssen in Rohrleitungen mit Strömungsrichtung nach oben eingebaut werden.

## Abb. 4



#### Hinweis:

**Pos. E und F:** Diese Klemmenkastenstellung wird nicht empfohlen.

**Pos. G und H:** Diese Klemmenkastenstellung ist nicht erlaubt.

## 4.2 Änderung der Klemmenkastenstellung

# A

Verbrühungsgefahr!

Die Anlage muss vor der Demontage der Schrauben entleert bzw. die Absperrventile auf Saug- und Druckseite der Pumpe geschlossen werden, da das Fördermedium brühend heiß sein und unter hohem Druck stehen kann.


Der Klemmenkasten kann wie folgt gedreht werden:

- 1. Die vier Schrauben im Statorgehäuse entfernen.
- Statorgehäuse in die gewünschte Stellung drehen.
- Schrauben wieder einsetzen und fest anziehen.

## 4.3 Rückschlagventil

Falls ein Rückschlagventil in der Rohrleitung montiert ist, siehe Abb. 5, muss die Pumpe so eingestellt werden, dass der minimale Förderdruck der Pumpe jederzeit den Schließdruck des Ventils übersteigt. Dies ist vor allem bei Proportionaldruckregelung (reduzierte Förderhöhe bei geringem Förderstrom) zu beachten.

Abb. 5



## 4.4 Entlüftungspumpe



UPE 25-40 A und UPE 25-60 A Pumpen müssen mit einem automatischen Schnellentlüfter versehen werden. Dieser muss unbedingt vor dem Auffüllen auf das Pumpengehäuse aufgeschraubt werden, Abb. 6.

Abb. 6



Vor der Inbetriebnahme muss die Anlage mit dem Fördermedium aufgefüllt und entlüftet werden. Weiterhin muss der erforderliche Zulaufdruck am Saugstutzen der Pumpe vorhanden sein, siehe Abschnitt 11. Technische Daten.

## 4.5 Frostsicherung

Falls die Pumpe in Frostperioden nicht eingesetzt wird, müssen die notwendigen Maßnahmen getroffen werden, um Frostschäden zu vermeiden.

#### 5. Elektrischer Anschluss

Der elektrische Anschluss und der erforderliche Schutz müssen durch einen Fachmann in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften des EVU bzw. VDE vorgenommen werden. Vor jedem Eingriff im Klemmenkasten der Pumpe muss die Versorgungsspannung mindestens 5 Min. abgeschaltet sein.

Die Erdklemme der Pumpe muss mit Erde verbunden werden.



FM02 0640 0301

FM00 4454 3394

Die Pumpe muss bauseits abgesichert werden und sollte an einen externen Netzschalter angeschlossen werden. Der Schalter muss eine Kontaktöffnung von mindestens 3 mm je Pol haben. Eine Isolationswiderstandsprüfung ist in Übereinstimmung mit Abschnitt 10. Isolationswiderstandsprüfung vorzunehmen.

- Die Pumpe benötigt keinen externen Motorschutz.
- Es ist darauf zu achten, dass die auf dem Leistungsschild angegebenen elektrischen Daten mit der vorhandenen Stromversorgung übereinstimmen.
- Versorgungsspannung: 1 x 230-240 V –10%/+6%, 50 Hz, PE.
- Der Netzanschluss ist in Übereinstimmung mit Abb. 7 und 8 vorzunehmen.

## Abb. 7

UPE 25-40, 25-40 A, 25-60, 25-60 A, 32-40 und 32-60



FM00 4449 3301

Der elektrische Anschluss der Pumpen UPE xx-40 und UPE xx-60 geht aus Seite 293 hervor.

#### Abb. 8

UPE 25-80, 32-80, 40-80 und 50-80



FM01 0462 3399

Der elektrische Anschluss der Pumpe UPE xx-80 geht aus Seite 294 hervor.

#### 6. Inbetriebnahme

Vor der Inbetriebnahme muss die Anlage mit dem Fördermedium aufgefüllt und entlüftet werden. Weiterhin muss der erforderliche Zulaufdruck am Saugstutzen der Pumpe vorhanden sein, siehe Abschnitt 11. Technische Daten.

## Hinweis

Die Anlage kann nicht durch die Pumpe entlüftet werden.


Zur Entlüftung der Pumpe die Entlüftungsschraube entfernen (Abb. 9) und die Versorgungsspannung einschalten. Es empfiehlt sich, dabei die maximale Durchströmung in der Anlage sicherzustellen.

Wenn luftfreies Wasser austritt, die Entlüftungsschraube einsetzen und fest anziehen.



Bei der Entfernung der Schraube kann sehr heißes Medium unter Druck austreten. Es ist sicherzustellen, dass das austretende Medium keine Personenschäden oder Beschädigungen an Komponenten verursacht. Es ist besonders die Verbrühungsgefahr zu vermeiden.

#### Abb. 9



Evtl. verbleibende Luft in der Pumpe kann Geräusche verursachen. Diese Luft entweicht jedoch nach kurzer Betriebszeit, und die Pumpe läuft geräuschfrei

Nach der Inbetriebnahme ist die gewünschte Betriebsart und Förderhöhe einzustellen.

#### 7. Funktionen

Einige Funktionen lassen sich nur mit Hilfe der Fernbedienung R100 einstellen. Wo und wie die verschiedenen Einstellungen vorgenommen werden gehen aus Abschnitt 8. Einstellung der Pumpe hervor

## 7.1 Regelungsarten

Die UPE Serie 2000 kann auf die für die betreffende Anlage optimale Regelungsart eingestellt werden.

Zwei Regelungsarten sind möglich:

- · Proportionaldruck (werkseitige Einstellung).
- Konstantdruck.

## Proportionaldruckregelung:

Lässt sich mit der Bedientastatur oder der R100 einstellen.


Die Förderhöhe fällt bzw. steigt bei fallendem bzw. steigendem Wasserbedarf, siehe Abb. 10.

#### Konstantdruckregelung:

Lässt sich mit der Bedientastatur oder der R100 einstellen.

Die Förderhöhe wird, unabhängig vom Wasserbedarf, konstant gehalten, siehe Abb. 10.

## Abb. 10



## 7.2 Wahl der Regelungsart

#### Die Regelungsart ist spezifiziert:

Falls die Regelungsart (Proportionaldruck oder Konstantdruck) und die erforderliche Förderhöhe der Pumpe für die betreffende Anlage bekannt sind, ist die Pumpe entsprechend einzustellen. Siehe Abschnitt 8. Einstellung der Pumpe.

schnitt 8. Einstellung der Pumpe. Falls Probleme entstehen sollten, empfiehlt es sich, eine Überprüfung anhand der Tabelle im Abschnitt 9. Störungsübersicht vorzunehmen.

## Die Regelungsart ist nicht spezifiziert:

Falls die Regelungsart und die erforderliche Förderhöhe der Pumpe für die Anlage nicht bekannt sind (z.B. wird eine ungeregelte Standard-Pumpe durch die UPE Serie 2000 ersetzt), empfiehlt es sich, die in der folgenden Tabelle und die im Abschnitt 7.2.1 Einstellung bei Pumpenauswechselung angeführten Einstellungen zu benutzen.

Bei Anlagen mit	z.B.	diese Rege- lungsart wählen
relativ großen Strömungswider- ständen im Kes- selkreis und Rohrnetz	Zweirohrheizungen mit Thermostatventilen und bei kleiner Verbraucherautorität, z.B. mit:      **Stangdifferenzdruckreglern, orgoßen Druckverlusten in den Anlagenteilen, die vom Gesamtvolumenstrom durchflossen werden (Kessel, Wärmetauscher und Verteilungsleitung bis zum 1. Abgang) oder      **HN > 4 m,     **sehr langen Verteilungsleitungen,     **Strangdifferenzdruckreglern,     **Gesamtvolumenstrom durchflossen werden (Kessel, Wärmetauscher und Verteilungsleitung bis zum 1. Abgang) oder     **geringer Spreizung.**	Proportional- druck
	<ol><li>Fußboden- und Einrohrheizungen mit Thermostatventilen und hohen Kesselkreiswiderständen.</li></ol>	
	3. Primärkreispumpen bei Anlagen mit hohen Druckverlusten im Primärkreis.	
relativ geringen Strömungswider- ständen im Kes- selkreis und Rohrnetz	<ul> <li>Tweirohrheizungen mit Thermostatventilen und bei großer Verbraucherautorität, z.B.:</li> <li>Fußbodenheizungen mit Thermostatventilen.</li> <li>Einrohrheizungen mit Thermostatventilen der Strangabsperrventilen.</li> <li>Primärkreispumpen bei Anlagen mit Geringen Druckverlusten in den Anlagenteilen, die vom Gesamtvolumenstrom durchflossen werden (Kessel, Wärmetauscher und Verteilungsleitung bis zum 1. Abgang) oder</li> <li>Fußbodenheizungen mit Thermostatventilen.</li> <li>Finrohrheizungen mit Thermostatventilen oder Strangabsperrventilen.</li> </ul>	Konstant- druck

Wird eine ungeregelte Umwälzpumpe durch die UPE Serie 2000 ersetzt, kann die Pumpe nach den folgenden Tabellen eingestellt werden.

Vorhand	Vorhandene Pumpe - max. Drehzahl			ne Pumpe - <i>reduz</i>	ierte Drehzahl
Vorhandene Pumpe	UPE Serie 2000		Vorhandene Pumpe	UPE S	erie 2000
Max. Förderhöhe [m]	Einstellung der Förderhöhe [m]	Einstellung der Regelungsart	Max. Förderhöhe [m]	Einstellung der Förderhöhe [m]	Einstellung der Regelungsart
2	1,5	Konstantdruck	2	1	Konstantdruck
3	2	Konstantdruck	3	1,5	Konstantdruck
4	2	Proportionaldruck	4	1,5	Konstantdruck
5	2,5	Proportionaldruck	5	2	Konstantdruck
6	3	Proportionaldruck	6	2	Proportionaldruck
7	3,5	Proportionaldruck	7	2,5	Proportionaldruck
8	4	Proportionaldruck	8	3	Proportionaldruck

Die Tabellen sind wie folgt zu lesen:


- Falls die max. Förderhöhe der vorhandenen Pumpe 5 m beträgt und die Pumpe unter normalen Betriebsverhältnissen mit max. Drehzahl läuft, empfiehlt es sich, die UPE Pumpe auf 2,5 m und Proportionaldruck einzustellen.
- Läuft die vorhandene Pumpe dagegen mit reduzierter Drehzahl, empfiehlt es sich, die UPE Pumpe auf 2 m und Konstantdruck einzustellen.

## 7.3 Betrieb MAX- bzw. MIN-Kennlinie

Lässt sich mit der Bedientastatur oder der R100 einstellen

Die Pumpe kann auf Betrieb MAX- oder MIN-Kennlinie eingestellt werden, d.h. ähnlich einer ungeregelten Pumpe, siehe Abb. 11.

#### Abb. 11



TM00 5547 4596

Betrieb MAX-Kennlinie kann gewählt werden, wenn eine ungeregelte Pumpe erforderlich ist. Bei dieser Betriebsart läuft die Pumpe vollkommen unabhängig von einer evtl. angeschlossenen externen Steuerung.


Betrieb **MIN-Kennlinie** sollte in Schwachlastperioden gewählt werden. Diese Betriebsart ist u.a. bei Nachtabsenkung einsetzbar.

#### 7.4 Betrieb Konstantkennlinie

Lässt sich mit der R100 einstellen.

Die Pumpe kann auf Betrieb Konstantkennlinie eingestellt werden, d.h. ähnlich einer ungeregelten Pumpe. Eine von 19 Kennlinien zwischen den MAX-und MIN-Kennlinien kann gewählt werden, siehe Abb. 12.

### Abb. 12




FM00 5548 4596

## 7.5 Temperaturführung

Lässt sich mit der R100 einstellen.

Die Temperaturführung bewirkt bei Proportionaloder Konstantdruckregelung eine Reduktion des Sollwertes in Abhängigkeit der Medientemperatur. Diese Regelfunktion kann zur Aktivierung bei Medientemperaturen unter 80°C bzw. unter 50°C eingestellt werden. Diese Temperaturgrenzen werden als T<sub>max.</sub> bezeichnet. Der Sollwert wird gemäß der nachstehenden Kennlinie im Verhältnis zum eingestellten Sollwert (= 100%) abgesenkt.

#### Abb. 13



Im Beispiel wurde  $T_{max.} = 80^{\circ}C$  gewählt. Die aktuelle Medientemperatur  $T_{aktuell}$  bewirkt eine Reduktion der eingestellten Förderhöhe von 100% auf  $H_{aktuell}$ .

Voraussetzungen für die Temperaturführung sind:

- Die Regelungsart muss Proportional- oder Konstantdruck sein.
- Die Pumpe muss in der Vorlaufleitung eingebaut sein
- Die Vorlauftemperatur der Anlage wird geregelt (z.B. durch die Außentemperatur).

Die Temperaturführungsfunktion ist einsetzbar in:

- Anlagen mit variablen Förderströmen (z.B. Zweirohrheizungen), in denen die Temperaturführung eine weitere Absenkung der Förderleistung in Schwachlastperioden und damit eine reduzierte Vorlauftemperatur bewirkt.
- Anlagen mit quasi konstantem Volumenstrom (z.B. bestimmte Einrohr- und Fußbodenheizungen), die normalerweise nicht differenzdruckabhängig geregelt werden können. Für sie besteht nur durch die Aktivierung dieser Regelfunktion eine Möglichkeit zur außentemperatur- und zeitabhängigen Leistungsanpassung der Pumpe.

## Wahl der T<sub>max</sub>.

In Anlagen mit einer Nenn-Vorlauftemperatur:

- bis 55°C, ist T<sub>max</sub> = 50°C zu wählen,
- über 55°C, ist T<sub>max</sub> = 80°C zu wählen.

#### Gilt nur für UPE 25-40, 25-40 A und 32-40:

Im Temperaturbereich zwischen 20 und 30°C schaltet die Pumpe automatisch auf eine ungeregelte Nachtabsenkungskennlinie um.

#### 7.6 Meldeleuchten

Auf der Pumpe befindet sich je eine Meldeleuchte für Betriebs- und Störmeldung.

Stellung an der Pumpe, siehe Abb. 21, Abschnitt 8.2 Bedientastatur.

Hinweis

Wenn die Fernbedienung R100 mit der Pumpe kommuniziert, blinkt die rote Meldeleuchte in schnellem Rhythmus.

#### Funktion der Meldeleuchten:

Meldeleuchten			
-	Störung (rot)	Betrieb (grün)	Beschreibung
	Leuchtet nicht	Leuchtet nicht	Die Versorgungsspan- nung ist abgeschaltet.
	Leuchtet nicht	Leuchtet konstant	Die Pumpe läuft.
	Leuchtet nicht	Blinkt	Die Pumpe wurde ausgeschaltet.
-	Leuchtet konstant		Die Pumpe hat wegen einer Störung abge- schaltet und wird versu- chen, neu zu starten.
	Leuchtet konstant	Leuchtet konstant	Die Pumpe läuft wieder, nachdem sie zuvor we- gen einer Störung abge- schaltet hatte.
	Leuchtet konstant Blinkt		Die Pumpe wurde aus- geschaltet, hatte zuvor aber wegen einer Stö- rung abgeschaltet.

Siehe auch Abschnitt 9. Störungsübersicht.

D


Die Pumpe kann mit einem Ausbaumodul montiert werden, das die Kommunikation mit externen Signalen (Signalgebern) ermöglicht.

Zwei verschiedene Modultypen sind erhältlich:

- Störmeldemodul, Typ MC 40/60 und MC 80.
- Busmodul, Typ MB 40/60 und MB 80.

Zur Montage eines Moduls den bestehenden Klemmenkastendeckel entfernen. Danach den neuen Deckel mit dem eingebauten Modul montieren. Durch die Montage des neuen Deckels erhöht sich der Klemmenkasten um ca. 20 mm, Abb. 14.

#### Abb. 14



Ŵ

Vor jedem Eingriff im Klemmenkasten der Pumpe muss die Versorgungsspannung mindestens 5 Min. abgeschaltet sein.

#### Anschlussleitungen:

rung zu verwenden.

Zur Vermeidung von Störimpulsen (z.B. durch Induktion) sind Netzanschlussleitung, Busleitung und Signalleitungen **getrennt** zu führen. Ferner sind für Signal- und Busleitungen die Sicherheitsbestimmungen der VDE 0100, Teil 410, für Sicherheitskleinspannungen zu beachten. Werden die Kontakte 1, 2 und 3 für Störmeldung extern mit dem Niederspannungsnetz (z.B. 230 VAC) verbunden, so ist auch diese Leitung von den Signalleitungen für Kleinspannung (z.B. 5 VDC) getrennt zu verlegen. Für die Signalleitungen mit Kleinspannungen und die

Externe Schaltkontakte müssen für die entsprechende Schaltleistung (siehe Ein- und Ausgänge der Ausbaumodule) dimensioniert sein, da es sonst zu Funktionsstörungen kommen kann.

Busleitungen sind Kabel in abgeschirmter Ausfüh-

#### 7.7.1 Störmeldemodul

Das Störmeldemodul bietet über ein internes Störmelderelais ein potentialfreies Störmeldesignal.

Außer dem Störmeldeausgang besitzt das Modul vier Signaleingänge für die folgenden externen Schaltbefehle:


- Ein-/Ausschalten der Pumpe.
- · Betrieb MAX-Kennlinie.
- Betrieb MIN-Kennlinie (Nachtabsenkung).
- Externe analoge Steuerung der Förderhöhe oder der Drehzahl über einen externen 0-10 V Signalgeber.

#### Schaltbilder für das Störmeldemodul:

#### Abb. 15


TM00 4463 3394

UPE 25-40, 25-40 A, 25-60, 25-60 A, 32-40 und 32-60 mit **MC 40/60** 



TM01 1082 3697

**Abb. 16**UPE 25-80, 32-80, 40-80 und 50-80 mit **MC 80** 



#### Hinweis:

- Wenn kein externer EIN-/AUS-Schalter angeschlossen wird, müssen die Klemmen 7 und 8 überbrückt bleiben.
- Wird der 0-10 V Eingang (Klemme 11 und 12) verwendet, müssen die Klemmen 7 und 9 überbrückt sein (der Eingang für MIN-Kennlinie muss geschlossen sein).
- Alle Kabel müssen mindestens bis +85°C wärmebeständig sein.
- Alle Kabel müssen in Übereinstimmung mit EN 60 204-1 angeschlossen werden.
  - Die Kabel, die an
    - die Ausgänge 1 bis 3,
    - die Eingänge 7 bis 12 und
    - die Versoraunasklemmen



angeschlossen werden sollen, sind durch eine verstärkte Isolierung voneinander und von der Netzspannung galvanisch zu trennen.

 Alle zu einer Klemmenleiste gehörenden Leiter müssen an den Klemmen zusammengebunden werden.

#### 7.7.2 Busmodul

Das Busmodul bietet über einen RS-485-Anschluss serielle Kommunikation mit der Pumpe. Die Kommunikation erfolgt nach dem Grundfos Busprotokoll (GENIbus) und ermöglicht den Anschluss an ein Grundfos Pump Management System 2000, eine GLT-Anlage oder eine ähnliche Anlage mit entsprechender Schnittstelle.

Über das Bussignal ist es möglich, Pumpen-Betriebsparameter wie gewünschte Förderhöhe, Temperaturführung, Betriebsart usw. ferneinzustellen. Gleichzeitig kann die Pumpe über den Bus Statusinformationen der wichtigen Parameter wie aktuelle Förderhöhe, aktueller Förderstrom, Leistungsaufnahme, Störmeldungen usw. liefern.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für das Grundfos Pump Management System 2000 oder wenden Sie sich an Grundfos.

Hinweis

Die Einstellmöglichkeiten an der Pumpen-Bedientastatur und an der R100 werden durch die Montage eines Busmoduls eingeschränkt.


Die Einstellung der Förderhöhe und der Regelungsart kann nur über das Bussignal erfolgen. Mit der Bedientastatur und der R100 lässt sich die Pumpe nur auf MAX-Kennlinie und STOP einstellen. Der Pumpe kann nur mit Hilfe der R100 eine Pumpennummer zugeteilt werden. Siehe auch Abschnitt 8.8 Priorität der Einstellungen.

Außer dem RS-485-Anschluss besitzt das Busmodul drei Signaleingänge für die folgenden externen Schaltbefehle:


- · Ein-/Ausschalten der Pumpe.
- · Betrieb MAX-Kennlinie.
- Betrieb MIN-Kennlinie (Nachtabsenkung).

Ist die Pumpe z.B. auf Betrieb MAX-Kennlinie geschaltet, werden die Leuchtfelder auf der Pumpe MAX-Kennlinie anzeigen, siehe Abschnitt 8.3.1 Einstellung auf Betrieb MAX-Kennlinie.

UPE 25-40, 25-40 A, 25-60, 25-60 A, 32-40 und 32-60 mit **MB 40/60** 



**Abb. 18**UPE 25-80, 32-80, 40-80 und 50-80 mit **MB 80** 



#### Hinweis:

- Wenn kein externer EIN-/AUS-Schalter angeschlossen wird, müssen die Klemmen 7 und 8 überbrückt bleiben.
- Alle Kabel müssen mindestens bis +85°C wärmebeständig sein.

- Alle Kabel müssen in Übereinstimmung mit EN 60 204-1 angeschlossen werden.
  - · Die Kabel, die an
    - die Eingänge 7 bis 10 und
    - die Versorgungsklemmen



angeschlossen werden sollen, sind durch eine verstärkte Isolierung voneinander und von der Netzspannung galvanisch zu trennen.

 Alle zu einer Klemmenleiste gehörenden Leiter müssen an den Klemmen zusammengebunden werden.

## 7.7.3 Externe Störmeldung

Die Ausbaumodule MC xx besitzen über die Klemmen 2 und 3 einen Ausgang von einem potentialfreien Umschaltrelais.

## Funktion des Signalausganges:

Meldele	Meldeleuchten		
Stö- rung (rot)	Be- trieb (grün)	Kontakt- stellung der Klem- men 1, 2 und 3	Beschreibung
Leuch- tet nicht	Leuch- tet nicht	1 2 3 NC NO C	Die Versorgungs- spannung ist ab- geschaltet.
Leuch- tet nicht	Leuch- tet kon- stant	1 2 3 NC NO C	Die Pumpe läuft.
Leuch- tet nicht	Blinkt	1 2 3 NC NO C	Die Pumpe wurde ausgeschaltet.
Leuch- tet kon- stant	Leuch- tet nicht	1 2 3 NC NO C	Die Pumpe hat wegen einer Stö- rung abgeschaltet und wird versu- chen, neu zu star- ten.
Leuch- tet kon- stant	Leuch- tet kon- stant	1 2 3 NC NO C	Die Pumpe läuft wieder, nachdem sie zuvor wegen einer Störung ab- geschaltet hatte.
Leuch- tet kon- stant	Blinkt	1 2 3 NC NO C	Die Pumpe wurde ausgeschaltet, hatte zuvor aber wegen einer Stö- rung abgeschaltet.

38

Der Störmeldeausgang wird aktiviert, wenn von der Pumpe Störungen registriert werden. Das Störmelderelais wird zusammen mit der roten Meldeleuchte umgeschaltet.

#### Störmeldequittierung:

Eine Störmeldung kann wie folgt quittiert werden:

- Durch kurzzeitiges Drücken der auf der Pumpe befindlichen Taste "+" oder "-". Hierdurch wird die Einstellung der Pumpenleistung nicht beeinflusst.
- Durch kurzzeitiges Abschalten der Versorgungsspannung zur Pumpe.
- Mit der R100, siehe Abschnitt 8.4 R100.

Die Störmeldung kann erst dann quittiert werden, wenn die Störung nicht mehr anliegt.


#### 7.7.4 Externe Schaltbefehle

Die Ausbaumodule MC xx und MB xx besitzen drei Signaleingänge für die folgenden externen Schaltbefehle:

- Ein-/Ausschalten der Pumpe (Klemme 7 und 8).
- Betrieb MAX-Kennlinie (Klemme 7 und 10).
- · Betrieb MIN-Kennlinie (Klemme 7 und 9).


Wird die Pumpe durch externe Signale gesteuert, werden die Leuchtfelder/Meldeleuchten die aktive Funktion anzeigen.

## Funktionsdiagramm: Eingang für extern EIN/AUS:




## Funktionsdiagramm: Eingang für MAX-Kennlinie (z.B. Boiler-Vorrang):

Der Eingang für MAX-Kennlinie ist nur aktiviert, wenn der Eingang für extern EIN/AUS geschlossen ist.



## Funktionsdiagramm: Eingang für MIN-Kennlinie (z.B. Nachtabsenkung):

Der Eingang für MIN-Kennlinie ist nur aktiviert, wenn der Eingang für extern EIN/AUS geschlossen und der Eingang für MAX-Kennlinie geöffnet ist.



## 7.8 Externe analoge 0-10 V Steuerung

Die Ausbaumodule MC xx besitzen einen Eingang für einen externen 0-10 VDC analogen Signalgeber (Klemme 11 und 12). Über diesen Eingang lässt sich die Pumpe von einem externen Regler steuern, falls die Pumpe auf eine der folgenden Regelungsarten eingestellt ist:

#### · Konstantkennlinie.


Das externe Analogsignal steuert die Pumpenkennlinie im Bereich zwischen der MIN-Kennlinie und der eingestellten Konstantkennlinie nach der Charakteristik in Abb. 19.

 Konstant- oder Proportionaldruckregelung.
 Das externe Analogsignal steuert die Förderhöhe zwischen dem Sollwert, der der MIN-Kennlinie entspricht, und dem eingestellten Sollwert nach der Charakteristik in Abb. 19.

Bei einer Eingangsspannung unter 0,5 V wird die Pumpe auf der MIN-Kennlinie laufen. Der Sollwert kann nicht geändert werden.

Der Sollwert lässt sich nur bei einer Eingangsspannung über 0,5 V ändern.

Abb. 19





Der Eingang für MAX-Kennlinie, Klemme 7 und 10, muss geöffnet sein. Der Eingang für MIN-Kennlinie, Klemme 7 und 9, muss geschlossen

Die nachstehenden Beispiele zeigen die Verwendung der analogen Steuerspannung in Verbindung mit einer Pumpe mit Konstantdruckregelung:

Abb. 20

Achtuna





Wie es aus den Abbildungen hervorgeht, ist die Anzahl der mit dem externen Analogsignal wählbaren Kennlinien vom eingestellten Sollwert, H<sub>Soll</sub>, abhängig.

## 7.9 Deaktivierung der Bedientastatur

Lässt sich mit der R100 einstellen.

Um unbefugtes Bedienen der auf der Pumpe befindlichen Tasten zu vermeiden, können die Tasten außer Betrieb gesetzt werden.

## 7.10 Drahtlose Fernbedienung

Zur drahtlosen Bedienung und zum Aufruf der Pumpen-Daten ist die Grundfos Fernbedienung R100 einsetzbar.

Die Funktionen der Fernbedienung R100 sind im Abschnitt 8.4 R100 beschrieben.

## 8. Einstellung der Pumpe

Zur Einstellung der Pumpe sind die folgenden Bedienelemente verwendbar:

- · Bedientastatur.
- · Fernbedienung R100.
- Buskommunikation (ist nicht in dieser Anleitung näher beschrieben. Nehmen Sie bitte mit Grundfos Verbindung auf).

Die nachstehende Tabelle zeigt die mit den einzelnen Bedienelementen wählbaren Funktionen und die Abschnitte, in denen diese Funktionen beschrieben sind.

Funktion	Bedien- tastatur	R100
Proportionaldruckregelung	8.2.1	8.7.1
Konstantdruckregelung	8.2.1	8.7.1
Einstellung der Förderhöhe	8.3	8.5.1
Betrieb MAX-Kennlinie	8.3.1	8.5.2
Betrieb MIN-Kennlinie	8.3.2	8.5.2
Betrieb Konstantkennlinie	-	8.5.2
Temperaturführung	-	8.7.2
Störmeldequittierung	8.3.4	8.5.3
Aktivierung/Deaktivierung der Bedientasten	-	8.7.3
Pumpennummer	-	8.7.4
Aufruf verschiedener Daten	-	8.6.1- 8.6.6.
Ein-/Ausschalten	8.3.3	8.5.2

<sup>&</sup>quot;-" = nicht möglich mit diesem Bedienelement.

## 8.1 Werkseitige Einstellung

Pumpentyp	Regelungsart	Förderhöhe	
UPE xx-40	Proportionaldruck	1,8 m bei max. Förder- strom, siehe Abb. 23	
UPE xx-60	Proportionaldruck	3 m bei max. Förder- strom, siehe Abb. 25	
UPE xx-80	Proportionaldruck	4 m bei max. Förder- strom, siehe Abb. 27	

TM01 1385 4497




Bei hohen Medientemperaturen kann die Pumpe so heiß werden, dass nur die Bedientasten berührt werden dürfen. Verbrennungsgefahr!

Die auf dem Klemmenkasten befindliche Bedientastatur, Abb. 21, besitzt die folgenden Funktionsund Bedienelemente:

- Bedientasten, "+" und "-", zur Einstellung.
- Leuchtfelder, gelb, zur Anzeige der Regelungsart und der F\u00f6rderh\u00f6he.
- Meldeleuchten, grün und rot, zur Betriebs- bzw.
   Störmeldung, siehe Abschnitt 7.6 Meldeleuchten.

#### Abb. 21



## 8.2.1 Einstellung der Regelungsart

Funktionsbeschreibung, siehe Abschnitt 7.1 Regelungsarten.

Bei gleichzeitigem Drücken der Tasten "+" und "-" zeigen die Leuchtfelder die zur Zeit an der Pumpe gewählte Regelungsart an:

Leuchtfelder	Regelungsart
Oberstes + unterstes Leuchtfeld blinken	Proportionaldruck
Mittlere(s) Leucht- feld(er) blinken	Konstantdruck

Werden die Tasten mehr als 5 Sek. gedrückt gehalten, wird auf Konstant- bzw. Proportionaldruck umgeschaltet.

#### Hinweis:

Falls die Pumpe auf Konstantkennlinie eingestellt ist und die Tasten "+" und "-" gleichzeitig gedrückt werden, gilt das Folgende:

- kürzer als 5 Sek.:
   Die Leuchtfelder zeigen nicht die zur Zeit an der
   Pumpe gewählte Regelungsart an.
- länger als 5 Sek.:
   Es erfolgt keine Umschaltung der Regelungsart.

Die Förderhöhe der Pumpe wird durch Drücken der Taste "+" oder "-" eingestellt.

Die Leuchtfelder auf der Bedientastatur zeigen die Förderhöhe an. Die nachstehenden Beispiele zeigen die Leuchtfelder und die dazu gehörenden Förderhöhen.

#### Konstantdruckregelung Proportionaldruckregelung Abb. 22 Abb. 23 H [m] H [m] 3.5 3.5 FM01 0632 1797 FM01 0631 1797 3 3 (±) 2.5 2.5 UPE 25-40 2 2 (-) 1.5 (-) 1.5 **UPE 25-40 A** 0.5 0.5 **UPE 32-40** 0 Leuchtfeld 4 ist aktiviert. Dadurch Leuchtfeld 3 ist aktiviert. Dadurch wird eine gewünschte Förderhöhe wird eine gewünschte Förderhöhe von 2,3 m angezeigt. von 1,8 m bei max. Förderstrom angezeigt. Abb. 24 Abb. 25 H [m] H [m] FM00 4458 0703 TM00 4457 3394 **(** ① **UPE 25-60** Θ Θ **UPE 25-60 A UPE 32-60** Leuchtfeld 4 ist aktiviert. Dadurch Leuchtfeld 3 ist aktiviert. Dadurch wird eine gewünschte Förderhöhe wird eine gewünschte Förderhöhe von 3,0 m bei max. Förderstrom von 3,0 m angezeigt. angezeigt. Abb. 26 Abb. 27 H [m] H [m] 6 5 FM00 4459 3394 FM00 4456 3394 ⊕<sup>5</sup> ⊕ 4 ⊙ 3 3 **UPE 25-80** 2 2 UPE 32-80 **UPE 40-80 UPE 50-80** Die Leuchtfelder 5 und 6 sind ak-Leuchtfeld 5 ist aktiviert. Dadurch wird eine gewünschte Förderhöhe tiviert. Dadurch wird eine gewünschte Förderhöhe von 4,0 m von 3,7 m angezeigt. bei max. Förderstrom angezeigt. Diese Förderhöhe liegt genau zwischen den beiden Leuchtfelder.


D

## 8.3.1 Einstellung auf Betrieb MAX-Kennlinie

Funktionsbeschreibung, siehe Abschnitt 7.3 Betrieb MAX- bzw. MIN-Kennlinie.

Bei ständig gedrückter Taste "+" wird auf die MAX-Kennlinie der Pumpe (oberstes Leuchtfeld blinkt) umgeschaltet, siehe Abb. 28. Zur Rückstellung die Taste "-" so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Förderhöhe angezeigt wird.

Abb. 28




## 8.3.2 Einstellung auf Betrieb MIN-Kennlinie

Funktionsbeschreibung, siehe Abschnitt 7.3 Betrieb MAX- bzw. MIN-Kennlinie.

Bei ständig gedrückter Taste "-" wird auf die MIN-Kennlinie der Pumpe (unterstes Leuchtfeld blinkt) umgeschaltet, siehe Abb. 29. Zur Rückstellung die Taste "+" so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Förderhöhe angezeigt wird.

Abb. 29



## 8.3.3 Ein-/Ausschalten der Pumpe

Zum Ausschalten der Pumpe die Taste "–" so lange gedrückt halten, bis keines der Leuchtfelder aktiviert ist und die grüne Meldeleuchte blinkt.

Zum Einschalten der Pumpe die Taste "+" so lange gedrückt halten, bis die gewünschte Förderhöhe angezeigt wird.

Bei längeren Stillstandsperioden empfiehlt es sich, die Pumpe mit der R100 oder durch Abschalten der Versorgungsspannung zur Pumpe abzuschalten, da die Pumpe im Bereitschaftszustand einen gewissen Eigenverbrauch hat.

Gleichzeitig bleibt die an der Pumpe eingestellte Förderhöhe bei der Wiederinbetriebnahme unverändert.

## 8.3.4 Störmeldequittierung

Störmeldungen können durch kurzzeitiges Drücken der Taste "+" oder "-" quittiert werden. Hierdurch wird die Einstellung der Pumpe nicht beeinflusst.

Falls die Störung nicht behoben worden ist, wird die Störung wieder angezeigt.

Die Fernbedienung R100 wird zur drahtlosen Kommunikation mit der Pumpe eingesetzt. Die Kommunikation erfolgt über Infrarotlicht.

Bei der Kommunikation ist die R100 in Richtung der Bedientastatur zu halten. Die Kommunikation der R100 mit der Pumpe wird durch schnelles Blinken der roten Meldeleuchte angezeigt, siehe Abb. 30.

Die Displaybilder sind in vier parallele Menüs unterteilt, Abb. 31:


- ALLGEMEINES, siehe Bedienungsanleitung für R100.
- 1. BETRIEB
- 2. STATUS
- 3. INSTALLATION

Abb. 31


D

Die Nummern an den einzelnen Displaybildern weisen auf die Abschnitte hin, in denen die Bilder beschrieben sind.

Abb. 30







44

#### 8.5 Menü BETRIEB

Wenn die Kommunikation hergestellt worden ist, erscheint Menü BETRIEB im Display.

#### 8.5.1 Sollwert

Die Anzeige in diesem Bild ist von der im Bild "Regelungsart" im Menü INSTALLATION gewählten Regelungsart abhängig.

Wird die Pumpe über externe Signale fern- bzw. zwangsgesteuert, wird dieses im Display angezeigt, solange eine Sollwerteinstellung versucht wird. In diesem Fall sind die Einstellmöglichkeiten eingeschränkt, siehe Abschnitt 8.8 Priorität der Einstellungen.

Wurde die Regelungsart Konstantdruck gewählt, wird dieses Bild erscheinen.



In diesem Displaybild ist die Förderhöhe einzustellen.

Weiterhin kann eine der folgenden Betriebsarten gewählt werden:

- STOP.
- MIN (MIN-Kennlinie),
- MAX (MAX-Kennlinie).

Bei den Regelungsarten Proportionaldruck und Konstantkennlinie sieht das Bild ein wenig anders aus.

Der aktuelle Betriebspunkt der Pumpe ist mit einem Viereck im Q/H-Feld markiert. Sehr niedrige Förderströme werden nicht von der Pumpe erfasst. In diesem Fall erscheint kein Viereck.

#### 8.5.2 Betriebsart



Eine der folgenden Betriebsarten wählen:

- STOP.
- · MIN (MIN-Kennlinie).
- Normal (Proportionaldruck, Konstantdruck oder Konstantkennlinie),
- MAX (MAX-Kennlinie).

## 8.5.3 Störmeldungen



Bei Störung der Pumpe erscheint die Ursache im Display.

Die folgenden Störungsursachen sind möglich:

- Übertemperatur (UPE xx-40 und UPE xx-60),
- · Pumpe blockiert,
- Interne Störung (UPE xx-80).

In diesem Displaybild kann eine Störmeldung quittiert werden, aber nur wenn die Störung nicht mehr anliegt bzw. bereits behoben wurde.

#### 8.6 Menü STATUS

In diesem Menü erscheinen ausschließlich Statusanzeigen. Eine Einstellung oder Änderung ist nicht möglich.

Die aktuellen Werte in diesen Displaybildern sind Richtwerte.

#### 8.6.1 Betriebsart



In diesem Displaybild wird die aktuelle Betriebsart (STOP, MIN, Normal oder MAX) angezeigt. Zusätzlich wird angezeigt, wo diese Betriebsart gewählt wurde (Pumpe, R100, BUS oder Extern).

#### 8.6.2 Förderhöhe und Förderstrom



Niedrige Förderstromwerte sind nicht erfassbar. In diesem Fall zeigt die R100 "<" vor dem kleinstmöglichen Wert für die betreffende Pumpe.

#### 8.6.3 Drehzahl



Die aktuelle Drehzahl der Pumpe.

## 8.6.4 Medientemperatur



Die aktuelle Temperatur des Fördermediums.

## 8.6.5 Leistungsaufnahme und Energieverbrauch



Die aktuelle Leistungsaufnahme und Energieverbrauch der Pumpe.

Der Wert für Energieverbrauch ist ein kumulierter Wert und kann nicht geändert werden.

#### 8.6.6 Betriebsstunden

D



Die Zahl der Betriebsstunden der Pumpe.

Der Wert für Betriebsstunden ist ein kumulierter Wert und kann nicht geändert werden.

#### 8.7 Menü INSTALLATION

In diesem Menü werden die Einstellungen gewählt, die bei der Montage der Pumpe festgelegt werden sollten.

#### 8.7.1 Regelungsart

Funktionsbeschreibung, siehe Abschnitt 7.1 Regelungsarten oder Abschnitt 7.4 Betrieb Konstantkennlinie.



Eine der folgenden Regelungsarten wählen:

- · Prop. Druck (Proportionaldruck),
- Konst. Druck (Konstantdruck),
- Konst.Kennlinie (Konstantkennlinie).

Die Einstellung des Sollwertes oder der Kennlinie für die Regelungsart ist im Bild 8.5.1 Sollwert im Menü BETRIEB vorzunehmen.

#### 8.7.2 Temperaturführung

Funktionsbeschreibung, siehe Abschnitt 7.5 Temperaturführung.



In diesem Displaybild kann die Temperaturführungsfunktion aktiviert werden.

Bei Temperaturführung muss die Pumpe unbedingt in der Vorlaufleitung eingebaut sein. Für die max. Temperatur kann zwischen 50°C und 80°C gewählt werden.

Die Temperaturführung ist nur bei Proportional- und Konstantdruckregelung aktiviert.

Wenn die Temperaturführung aktiviert ist, erscheint ein kleines Thermometer im Displaybild "Sollwert" im Menü BETRIEB, siehe Abschnitt 8.5.1 Sollwert.



Falls die Pumpe an den Bus angeschlossen ist, ist es nicht möglich, die Temperaturführung mit der R100 einzustellen.

#### 8.7.3 Tasten auf Pumpe



Um unbefugtes Bedienen der auf der Pumpe befindlichen Tasten "+" und "-" zu vermeiden, können die Tasten in diesem Displaybild außer Betrieb gesetzt werden. Die Tasten lassen sich nur mit Hilfe der R100 aktivieren.

Es bestehen die folgenden Möglichkeiten:

- Aktiv.
- · Nicht aktiv.

#### 8.7.4 Pumpennummer



In diesem Displaybild kann der Pumpe eine Adresse in Form einer Nummer zwischen 1 und 64 zugeteilt bzw. die Pumpennummer geändert werden, damit die R100 oder das Grundfos Pump Management System 2000 zwischen zwei oder mehr Pumpen unterscheiden kann. Das Pump Management System 2000 akzeptiert allerdings nur die Nummer 1 bis 8.

## 8.8 Priorität der Einstellungen

Durch die Schaltbefehle werden die Einstellmöglichkeiten an der Pumpen-Bedientastatur und mit der R100 eingeschränkt. Mit der Bedientastatur oder der R100 kann die Pumpe immer auf Betrieb MAX-Kennlinie oder STOP eingestellt werden.

Falls zwei oder mehr Funktionen gleichzeitig aktiviert werden, wird die Pumpe nach der Funktion mit der höchsten Priorität laufen.

Die Priorität der bei den verschiedenen Betriebsarten vorkommenden Einstellungen geht aus den folgenden Tabellen hervor:

#### Mit Störmeldemodul MC 40/60 oder MC 80:

	Mögliche Einstellungen			
Priorität	Bedientastatur auf der Pumpe oder R100	Externe Signale		
1	STOP			
2	MAX-Kennlinie			
3		STOP		
4		MAX-Kennlinie		
5	MIN-Kennlinie	MIN-Kennlinie		
6	Einstellung der Förderhöhe	Einstellung der Förderhöhe (0-10 V)		

**Beispiel:** Wird die Pumpe über ein externes Signal auf Betrieb MAX-Kennlinie geschaltet, lässt sich die Pumpe mit der Bedientastatur oder der R100 nur auf STOP einstellen.

#### Mit Busmodul MB 40/60 oder MB 80:

	Mögliche	Einstellung	en
Prio- rität	Bedientastatur auf der Pumpe oder R100	Externe Signale	Bus- signal
1	STOP		
2	MAX- Kennlinie		
3		STOP	STOP
4		MAX- Kennlinie	MAX- Kennlinie
5		MIN- Kennlinie	MIN- Kennlinie
6			Einstel- lung der Förder- höhe

**Beispiel:** Wird die Pumpe über ein externes Signal auf Betrieb MAX-Kennlinie geschaltet, lässt sich die Pumpe mit der Bedientastatur, der R100 oder über das Bussignal nur auf STOP einstellen.

## 9. Störungsübersicht



Vor dem Entfernen des Klemmenkastendeckels muss die Versorgungsspannung mindestens 5 Min. allpolig abgeschaltet sein. Die Versorgungsspannung zum Störmeldemodul (falls vorhanden) muss auch abgeschaltet sein.

Das Fördermedium kann brühend heiß sein und unter hohem Druck stehen. Daher muss die Anlage vor jeder Demontage der Pumpe entleert bzw. die Absperrventile auf Saug- und Druckseite der Pumpe geschlossen werden.

Störung	Ursache	Abhilfe		
Die Pumpe läuft nicht. Keine der Meldeleuch- ten auf der Pumpe leuchtet.	Eine Sicherung in der Installation ist durchgebrannt.	Sicherung auswechseln.		
	Der Fehlerstrom-Schutzschalter oder Fehlerspannungs-Schutzschalter hat ausgelöst.	Schutzschalter wieder einschalten.		
	Netzstörung (z.B. Überspannung oder Unterspannung).	Prüfen, ob die Versorgungsspannung im spezifizierten Bereich liegt.		
	Die Pumpe ist defekt.	Pumpe auswechseln.		
Die Pumpe läuft nicht. Die grüne Melde- leuchte blinkt.	Die Pumpe wurde ausgeschaltet. Mögliche Ursachen:  1. Mit der Bedientaste "–" auf der Pumpe. 2. Mit der R100.  3. Externer EIN-/AUS-Schalter ausgeschaltet	Pumpe mit der Taste "+" einschalten.  Pumpe mit der R100 oder der Taste "+" einschalten.  Externen EIN-/AUS-Schalter ein-		
	(Ausbaumodul).* 4. Über das Bussignal (Busmodul)*	schalten.* 4. Pumpe über das Bussignal einschalten.*		
	* Die Störung kann durch Wahl von MAX-Kennlinie an der Pumpe oder mit der R100 vorübergehend beseitigt werden, da dann die externen Schaltbefehle ignoriert werden.			
Die Pumpe wurde wegen einer Störung ausgeschaltet. Die rote Meldeleuchte leuchtet und die grüne leuchtet nicht.	Die Pumpe wurde wegen zu hoher Umgebungs-/Medientemperatur ausgeschaltet.	Prüfen, ob die Umgebungs- und Medien- temperaturen im spezifizierten Bereich liegen.		
	Pumpe blockiert und/oder Pumpe verschmutzt.	Entlüftungsschraube entfernen und Ro- tor deblockieren, Schraubendreher in Kerbe einführen und von Hand drehen und/oder Pumpe demontieren und reini- gen.		
Die Anlage macht Geräusche. Die grüne Melde- leuchte leuchtet.	Luft in der Anlage.	Anlage entlüften.		
	Förderstrom zu groß.	Förderhöhe (Sollwert) senken und evtl. auf Konstantdruck umschalten.		
	Förderdruck zu hoch.	Förderhöhe (Sollwert) senken und/oder evtl. auf Proportionaldruck umschalten.		
Die Pumpe macht Geräusche. Die grüne Melde- leuchte leuchtet.	Luft in der Pumpe.	Pumpe entlüften.		
	Zulaufdruck zu gering.	Zulaufdruck erhöhen oder Gasvolumen im Ausdehnungsgefäß (falls vorhanden) prüfen.		
Ungenügende Wärme in der Heizungsanlage.	Pumpenleistung zu gering.	Förderhöhe (Sollwert) erhöhen und/oder auf Konstantdruck umschalten.		

Siehe auch Abschnitt 7.6 Meldeleuchten.



Die R100 kann bevorzugt zur Störungssuche verwendet werden.

## 10. Isolationswiderstandsprüfung

Wird eine Isolationswiderstandsprüfung in einer Anlage mit UPE Pumpen vorgenommen, empfiehlt es sich, die Pumpe von der Installation elektrisch zu trennen


Die UPE Pumpe kann wie unten beschrieben getestet werden:

#### Isolationswiderstandsprüfung von UPE 25-40, 25-40 A, 25-60, 25-60 A, 32-40 und 32-60

- 1. Versorgungsspannung abschalten und unterbrechen.
- 2. Klemmenkastendeckel entfernen.
- 3. Leitungen von Klemme L und N sowie die Erdleitung abklemmen (siehe A).
- Die Schraube für die Elektronik-Masseverbindung abschrauben (siehe B).
- Klemme L und N mit einer kurzen Leitung kurzschließen (siehe C).
- Zwischen Klemme L/N und Erde (siehe D) mit max. 1500 VAC/DC testen.
   Achtung: Es darf unter keinen Umständen zwischen
  - Achtung: Es darf unter keinen Umständen zwischen Phase (L) und (N) getestet werden.

## Max. zulässiger Ableitstrom < 5 mA.

- Die kurze Leitung zwischen Klemme L und N entfernen (siehe C).
- 8. Die Schraube für die Elektronik-Masseverbindung wieder einschrauben (siehe B).
- Phasenleiter (L) und Nulleiter (N) sowie die Erdleitung montieren (siehe A).
- 10. Klemmenkastendeckel montieren.
- 11. Versorgungsspannung einschalten.




- 1. Versorgungsspannung abschalten und unterbrechen.
- 2. Netzstecker entfernen.
- Leitungen von Klemme L und N sowie die Erdleitung abklemmen (siehe Seite 294).
- Klemme L und N im Netzstecker mit einer kurzen Leitung kurzschließen (siehe C).
- 5. Klemmenkastendeckel entfernen.
- Die Schraube für die Elektronik-Masseverbindung abschrauben (siehe B) und die Masseverbindung mindestens 2 mm vom Klemmenkasten freiheben.
- 7. Den kurzgeschlossenen Netzstecker montieren.
- Zwischen Klemme L/N und Erde (siehe D) mit max. 1500 VAC/DC testen.

**Achtung:** Es darf unter keinen Umständen zwischen Phase (L) und (N) getestet werden.

## Max. zulässiger Ableitstrom < 5 mA.

- Die Schraube für die Elektronik-Masseverbindung wieder einschrauben (siehe B).
- 10. Den kurzgeschlossenen Netzstecker entfernen.
- 11. Klemmenkastendeckel montieren.
- 12. Die kurze Leitung zwischen Klemme L und N entfernen (siehe C).
- Phasenleiter (L) und Nulleiter (N) sowie die Erdleitung montieren (siehe Seite 294).
- 14. Netzstecker montieren (siehe Seite 294).
- 15. Versorgungsspannung einschalten.



## Medientemperatur

Max. +110°C.

Dauerbetrieb: +15°C bis +95°C.

Pumpen in Trinkwarmwasseranlagen:

Dauerbetrieb: +15°C bis +60°C.

Zur Verhinderung von Kondenswasserbildung im Klemmenkasten und im Stator muss die Medientemperatur immer höher als die Umgebungstemperatur sein. Siehe nachstehende Tabelle:

#### Umgebungs-Medientemperatur temperatur [°C] Min. [°C] Max. [°C] 15 15 110 20 20 110 25 25 110 30 30 110 35 35 90 40 40 70

#### 11. Technische Daten

## Versorgungsspannung

1 x 230-240 V -10%/+6%, 50 Hz, PE.

#### Motorschutz

Ein externer Motorschutz ist nicht erforderlich.

#### Schutzart

IP 42.

#### Wärmeklasse

Н.

#### Relative Luftfeuchtigkeit

Max. 95%.

#### Umgebungstemperatur

0°C bis +40°C.

#### **Temperaturklasse**

TF110 nach CEN 335-2-51.

#### Systemdruck

Rohranschluss:

 UPE 25-40, 25-40 A, 25-60, 25-60 A, 25-80, 32-40, 32-60 und 32-80: Max. 10 bar.

#### Flanschanschluss:

- UPE 32-80 F, 40-80 F und 50-80 F: PN 6 (max. 6 bar) oder PN 10 (max. 10 bar).
- Der Systemdruck ist den Pumpenflanschen zu entnehmen.

#### Zulaufdruck

Die folgenden Mindestdrücke sind während des Betriebes am Pumpensaugstutzen erforderlich:

	Medientemperatur		
Pumpentyp	75°C	90°C	110°C
	mWS	mWS	mWS
UPE xx-40	0,5	2,8	11,0
UPE xx-60	0,5	2,8	11,0
UPE xx-80	0,5	2,8	11,0

## EMV (elektromagnetische Verträglichkeit)

EN 61 000-6-2.

EN 61 000-6-3.

## Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel der Pumpe liegt unter 43 dB(A).

#### Ableitstrom

Das Netzfilter der Pumpe verursacht während des Betriebes einen Ableitstrom zur Erde.

I<sub>Ableit</sub> < 3,5 mA.

## Ein- und Ausgänge der Ausbaumodule

Eingang für extern EIN/AUS	Externer potentialfreier Schalter. Kontaktbelastung: 5 V, 0,1 mA. Abgeschirmtes Kabel. Schleifenwiderstand: – Max. 130 Ω/km. Logische Niveaus: Logisch null: U < 1,5 V. Logisch eins: U > 4,0 V.	
Eingang für MAX-Kennlinie		
Eingang für MIN-Kennlinie		
Eingang für 0-10 V Analogsignal	Externes Signal: 0-10 VDC. Max. Belastung: 0,1 mA. Abgeschirmtes Kabel.	
Ausgang für Störmeldemodul	Interner potentialfreier Um- schaltkontakt. Max. Belastung: 250 V, 2 A AC1. Min. Belastung: 5 V, 1 mA. Abgeschirmtes Kabel.	
Busanschluss	Grundfos GENIbus-Proto- koll, RS-485. Abgeschirmtes Kabel. Leiterquerschnitt: 0,25-1 mm². Kabellänge: Max. 1200 m.	

## 12. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

- Benutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
- Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt.